



Gel nettoyant pour écrans

- Elimine poussière, traces de doigts et salissures
- Ne coule pas - séchage rapide

MOBILIER INTÉRIEUR



- Elimine poussière, salissures et traces de doigts.
- Ne coule pas, ne laisse pas de trace.
- Pour écrans TV (Plasma, LCD, LED, cathodiques), PC fixes ou portables, écrans nomades (GPS, Lecteur mp3, smartphones*, ...), vitres de scanners, fax ou photocopieuses*.



*Seul contre-indication du fabricant
** Téléphone intelligent

MODE D'EMPLOI

Mettre l'appareil hors tension et attendre le refroidissement total de l'écran. Pulvériser à 20 cm, au centre de l'écran. Essuyer avec un chiffon microfibre propre et laisser sécher. Pour les petites surfaces, pulvériser le produit directement sur la microfibre puis nettoyer délicatement.

RECOMMANDATIONS

Utiliser avec la Microfibre spéciale high-tech™ Starwax. Ne jamais essayer avec de l'essuie-tout ou un accessoire abrasif. Ne pas appuyer sur les écrans LCD. Ne pas surcharger en produit. Conserver le produit à l'abri de la lumière et de la chaleur. N'utiliser que pour l'usage prévu.

PRECAUTIONS

ATTENTION Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



e 250ml

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr

Fabriqué en FRANCE

S.A. BRUNEL - CS 80206
F 29142 NOLAN - BRUNEL

0 800 09 2000

Service & appel gratuits

*** haute technologie



3 365000 005217