

- Idéal pour nettoyer le mobilier de jardin exposé aux intempéries.
- Efficace sur les salissures tenaces : graisses, taches alimentaires, verdissures.
- Multi-supports : convient pour mobilier de jardin en plastique, composite, résine tressée, textile, verre, acier, pierre, béton...

MODE D'EMPLOI ◀

Appliquer sur une éponge ou une lavette humide. Nettoyer et bien rincer à l'eau froide. Ne pas laisser agir trop longtemps. Renouveler l'opération si nécessaire.

HS 536 d

RECOMMANDATIONS ◀

Toujours faire une touche d'essai sur une partie cachée pour vérifier la réaction du support après application. Respecter les contre-indications et les conseils d'entretien du fabricant du mobilier. Le produit peut causer des détériorations s'il reste trop longtemps sur l'aluminium et les surfaces peintes. Peut être utilisé avec l'**Eponge non rayante Starwax**. Suite au nettoyage avec le dégraisseur intensif, vous pouvez protéger votre mobilier avec la **Protection brillante Mobilier de jardin Starwax**. Pour un nettoyage régulier de votre mobilier de jardin, utiliser le **Nettoyant Quotidien Starwax**. Pour dégraisser un mobilier de jardin en bois, utiliser le **Nettoyant dégrissant Starwax**. N'utiliser que pour l'usage prévu.

COMPOSITION ◀

Agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums.

PRÉCAUTIONS ◀

Tenir hors de portée des enfants.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR



0 800 09 2000

Service & appel gratuits

e 500ml



3 365000 005576



Décrassant Multi-supports

- Désincruste les salissures tenaces
- Pour plastique, composite, acier...

MOBILIER de JARDIN



Fabriqué en
FRANCE

© infotrio - Fotolitr.com