



Lave-linge & Lave-vaisselle Nettoyant détartrant

- S'utilise 2 à 4 fois par an pour prolonger la durée de vie des lave-linge et lave-vaisselle :
- Elimine dépôts de calcaire, d'aliments et de détergents, nettoie, désodorise.
- 2 sachets pré-dosés pour 2 utilisations.

MODE D'EMPLOI

Fréquence de traitement : Eau douce : tous les 6 mois - Eau dure : tous les 3 mois.
Lave-linge : Vider le lave-linge. Vider le contenu du sachet directement dans la cuve (pas dans le bac à détergent). Faire un cycle de lavage à 60° sans prélavage. Renouveler l'opération si nécessaire.

Lave-vaisselle : Vider le lave-vaisselle. Vider le contenu du sachet sur le fond de la cuve. Faire un cycle de lavage normal sans prélavage. A la fin du cycle de lavage, essuyer les joints de la porte avec une éponge humide. Renouveler l'opération si nécessaire.

RECOMMANDATIONS Traiter régulièrement pour optimiser le fonctionnement des appareils.

PRÉCAUTIONS

Contient de l'acide sulfamique. **ATTENTION** Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver abondamment à l'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



2x75g e



0 800 09 2000
Service & appel gratuits



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR



3