

Manche à utiliser	Utilisation	Type de sols
	Intérieur Extérieur	Terrasses bois et sols carrelés
	Type d'utilisation	Composition des fibres
	Lessivage ou décapage des sols	100% chiendent



PENSEZ AU TRI !

**ETUI CARTON
À RECYCLER**

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
WWW.COISIGNESDETERR.FR



3 365000 015735



STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

**Lave-pont
Chiendent**
Gros nettoyages •

**FIBRES 100%
VÉGÉTALES**

Voir au dos




TERRASSES & SOLS CARRELÉS

ED 753 c



Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
S.A.S. **BRUNEL** - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

**Service & appel
gratuits**
0 800 09 2000



RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser sur parquets, sols stratifiés, ou tout autre revêtement fragile.

Toujours utiliser le **Lave-pont chiendent Starwax** humide. Bien rincer le lave-pont à l'eau claire après utilisation et le laisser sécher. Pour une meilleure tenue dans le temps, toujours suspendre par le manche ou ranger tête vers le haut.

FIBRES 100% VÉGÉTALES
Le chiendent est une racine d'origine naturelle. Rigide et abrasif, il s'utilise toujours humide pour décrocher les sols en profondeur.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier à l'eau additionnée d'un **Nettoyant ou d'un Décapant pour sols Starwax** ou du **Dégrossant concentré** terrasses Starwax.
- Frotter pour désincruster les salissures ou pour dégraisser une terrasse.
- Selon le sol brossé, utiliser une raclette pour retirer le surplus ou effectuer un balayage humide avec une **Serpillière** gaulée Starwax bien essorée.

*Sauf contre-indication du fabricant.

- Dégrasser et désincruster les taches et terrasses en bois*.
- Recommandé pour les gros nettoyages des sols carrelés